

使用上のご注意

制定： 2007.04.04

改定： 2019.06.01

基本 アイテム 素材 認定 特性 加工

エコウッドの特徴をよくご理解ください

本製品は建築解体時に発生する木材を利用した木粉と不要材料として出た廃プラスチックを原料として使用したりサイクル素材です。(木材・プラスチック再生複合材)

具体的な設計、ご使用をはじめるにあたりましては、本製品の特性をよくご理解いただき、以下の注意点に留意されご検討いただきますようお願いいたします。

⚠ 燃焼について

- ・本製品は可燃性ですので、周辺での火気の取扱いはご注意ください。本製品の上で火を燃やしたりしないでください。
- ・本製品の上で暖房器具やバーベキューコンロを使用しないでください。
- ・本製品の発火点は天然木とほぼ同じであり天然木が燃えるような条件下では燃えてしまいます。
- ・万が一着火した場合は水散布または各種消火器にて消火してください。
- ・本製品が燃焼しても塩素系の有害ガスは発生しません。



⚠ 衝撃について

- ・本製品の上に重量物を落とさない様にして下さい。衝撃で割れや凹みが発生する恐れがあります。
- ・本製品表面を傘等先端の尖ったもので突かないで下さい。破損や変形の恐れがあります
- ・本製品(特に木口、角部)に強い衝撃を与えないようにしてください。破損する恐れがあります。

⚠ 色について

■ 色味

- ・本製品は原料にリサイクル木材を使用していますので、色に若干のばらつきを生じることがあります。また、木質感の風合いをもたせるために表面をサンディング加工しておりますので、芝目のように本製品の長手方向に順目、逆目があり施工後、光の当たり方や見る方向、角度により色が部分的に違って見えることがあります。

※No.001-07「色味について」をご参照下さい。

■ 退色

- ・天然木に見られるように、雨や太陽光の影響により初期にある程度「退色」しますが、その後はほとんど変化しません。

■ しみ

- ・本製品は使用環境によって雨、雪、散水等により製品表面に部分的にしみが残ることがあります。付着したシミ・汚れは早めに取り除いて下さい。長時間放置しますと、頑固なシミや黒ズミ、カビ発生の原因となります。

※除去方法についてはNo.001-03「お手入れ方法」又は、No.001-06「雨しみ除去方法」をご参照ください。

■ 汚れの付着

- ・表面木質加工(サンディング)した際の削粉、ご使用中における表面のごすれ又は、雨や太陽光の影響により発生した粉及び、表面に残った煤塵や黄砂等による汚れが付着することがありますので、衣類等や洗濯物・布団などが直接触れないようにして下さい。また、降雨等により流れた粉や汚れが周辺に付着する場合がありますので、周辺で塗装等を行う際には十分ご注意下さい。この現象の対処方法としては…

①衣類等へ粉が付着した場合は、洗濯機で通常の洗濯をしていただければ落とすことができます。

(※衣類の種類、使用環境及びクリーニング方法によっては、落ちにくい場合もございます。)

②防止策として、デッキ使用の場合は必ず履物を履いてご使用ください。又、定期的に「通常のお手入れ」及び「定期的なお手入れ」を実施してください。特に、使用頻度の少ないところでは、使用前に「定期的なお手入れ」を実施してください。 ※No.001-03「お手入れ方法」をご参照下さい。

※本製品に衣類が直接触れる用途でのご使用をご検討の際は、事前にご相談ください。

⚠ その他の注意事項

- ・日中の日差しが強い時には表面が熱くなる事がありますので、歩行の際は必ず履物を履いてご使用ください。特に幼児や小さいお子様が使用される時は充分注意して下さい。
- ・製品の特性上、隙間(目地)をあけた施工をお願いしておりますので、その目地に指を挟まない様ご注意ください。
- ・本製品表面に灯油やガソリン、有機溶剤が付着した場合はすぐに拭き取って下さい。変形、変色の恐れがあります。
- ・本製品の上に空き缶や鉄製の物等を直接置いて長時間放置しないで下さい。鉄の錆等でシミが生じる恐れがあります。
- ・重量物を置く場合は、当て板(敷き板)等の上に置いて荷重が分散するようにして下さい。
- ・原材料にプラスチックが配合されているため摩擦(歩行等)により、静電気が発生することがあります。

